


Netzanschluss
Verantwortung Netzbetreiber

Baustellen-Installation
Verantwortung Eigentümer
SiNa durch Inst. und
unabhängiges Kontrollorgan
gemäss NIV



- 1) Kasten mit Anschluss-Überstromunterbrecher
(Montage- Demontage durch Netzbetreiber)
- 2) Verbindung Anschluss-Überstromunterbrecher-Baustelle
- 3) Baustellenverteiler (mit oder ohne Zähler)

Beispiel
Verantwortungsbereiche
bei temporären Anschlüssen

A 4.31

WV BE/JU/SO 2010-01